



SI

## Navodila za montažo LED ogledala

### Kako pripraviti ogledalo za montažo?

**1.** Položite ogledalo na stabilno, ravno površino. **2.** Očistite, razmastite in osušite površino ogledala, kjer boste prilepili obešalnike. **3.** Odstranite zaščitno folijo iz kovinskih obešalnikov. **4.** Prilepite obešalnike na suho in razmaščeno površino ogledala. **5. Pozor: Polna trdnost obešalnikov je dosežena po 24 urah. Počakajte 24 ur, preden ogledalo obesite na končno mesto.** **6.** Izmerite razdaljo med središči že prilepljenih obešalnikov. **7.** Na steni označite izmerjeno razdaljo in na označenih mestih izvrtajte luknje ter vstavite vložke. **8.** Kavljke pritrdite z vijaki, ki so priloženi v kompletu. **9.** Priključite napajalne kable na transformator. **10.** Ogledalo previdno obesite z gornje strani. Končano!

## Navodila za montažo ogledal z osnovo ali tiskom

### Kako pripraviti ogledalo za montažo?

**1.** Položite ogledalo v izbrani položaj (pokončno ali ležeče) na stabilno in ravno površino. **2.** Očistite, razmastite in osušite površino ogledala, kjer boste prilepili obešalnike. **3.** Odstranite zaščitno folijo iz kovinskih obešalnikov. **4.** Prilepite obešalnike na suho in razmaščeno površino, pri tem pa ohranite enakomeren razmik (približno 6 cm) od roba ogledala. **5. Pozor: Polna trdnost obešalnikov je dosežena po 24 urah. Počakajte 24 ur, preden ogledalo obesite na končno mesto.** **6.** Odstranite zaščitno folijo iz penastih distančnikov. **7.** Prilepite distančnike na suho in razmaščeno površino ogledala, pri tem pa ohranite enakomeren razmik (približno 6 cm) od roba ogledala. **8.** Izmerite razdaljo med središči že pritrjenih obešalnikov. **9.** Na steni označite izmerjeno razdaljo in na označenih mestih izvrtajte luknje ter vstavite vložke. **10.** Kavljke privijte z vijaki, ki so priloženi kompletu. **11.** Ogledalo previdno obesite z gornje strani. Gotovo!

## Navodila za ogledala z MDF okvirjem

### Kako pripraviti ogledalo za montažo?

**1.** Položite ogledalo v izbrani položaj (pokončno ali ležeče) na stabilno in ravno površino. **2.** Očistite, razmastite in osušite površino ogledala, kjer boste prilepili obešalnike. **3.** Odstranite zaščitno folijo iz kovinskih obešalnikov. **4.** Prilepite obešalnike na suho in razmaščeno površino ogledala, pri tem pa ohranite enakomeren razmik (približno 6 cm) od roba ogledala. **5. Pozor: Polna trdnost obešalnikov je dosežena po 24 urah. Počakajte 24 ur, preden ogledalo obesite na končno mesto.** **6.** Izmerite razdaljo med središči že pritrjenih obešalnikov. **7.** Na steni označite izmerjeno razdaljo in na označenih mestih izvrtajte luknje ter vstavite vložke. **8.** Kavljke privijte z vijaki, ki so priloženi kompletu. **9.** Ogledalo previdno obesite z gornje strani. Gotovo!

**POMEMBNO!** Pred začetkom namestitvenih del vedno izklopite električni tok v vezju.

**Varnostni ukrepi:** Upoštevajte posebne varnostne ukrepe za varno odstranjevanje tega izdelka. Hranite izdelek izven dosega otrok in živali, da preprečite grizenje ali požiranje. Ne razstavlajte in ne spreminjajte tega izdelka. Ne dotikajte se notranjih delov, ki so izpostavljeni zaradi padca ali drugega nesreče. Izdelek zaščitite pred vodo in vlago. Ne dotikajte se z mokrimi rokami. Neupoštevanje teh varnostnih ukrepov lahko povzroči električni udar ali druge telesne poškodbe.

