



SI

Iz česa so izdelani paneli?

Kuhinjski paneli so izdelani iz kaljenega stekla Float debeline 4 mm, ki je odporno na vlago, praske in poškodbe. Idealni so za kuhinje in kopalnice. Izogibajte se montaži na mestih, izpostavljenih dolgotrajni intenzivni sončni svetlobi, da preprečite bledenje barv.

Pred začetkom montaže

Prepričajte se, da je stena, na katero bo nameščen panel, ravna in stabilna, kar omogoča pravilno pritrditev nosilcev. Stena mora prenesti težo panela – v primeru dvomov uporabite ustrezne vložke ali se posvetujte s strokovnjakom. Stena mora biti brez večjih poškodb, kot so razpoke ali luknje, ki bi lahko vplivale na vzdržljivost montaže.

Navodila korak za korakom

1. Izmerite in označite mesta za točkovne nosilce na steni, pri tem pazite na simetrijo in ravnost. **2.** Uporabite sveder, primeren za vložke (npr. 6 mm), in izvrtajte luknje globine približno 35–40 mm. **3.** Vstavite vložke v luknje in pritrdite točkovne nosilce z enakomernim zategovanjem vijakov. **4.** Panel previdno postavite na nosilce in preverite, ali je poravnan. **5.** Nežno zategnite nosilce, da panel varno pritrdite, vendar se izognite premočnemu pritisku, ki bi lahko poškodoval steklo.

Čiščenje in vzdrževanje

Panel čistite z mehko krpo in blagim čistilnim sredstvom, na primer čistilom za steklo. Izogibajte se uporabi agresivnih kemikalij ali ostrih orodij, da ne poškodujete površine.

POMEMBNO! Upoštevajte varnostne ukrepe pri uporabi izdelka.

Posebno pozornost namenite varnemu odstranjevanju tega izdelka. Izdelek je izdelan iz stekla – z njim ravnajte previdno, da preprečite razbitje ali poškodbe. Ne postavljajte izdelka na mesta, izpostavljena močnim vibracijam ali tresljajem, saj lahko pade. Montaža mora biti izvedena na stabilni in ustrezno pripravljene površini z uporabo priloženih montažnih elementov. Hranite izven dosega otrok – v primeru padca ali razbitja panela obstaja nevarnost poškodbe. Komplet vsebuje majhne dele, kot so vijaki in vložki, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. Ne razstavljajte ali spreminjajte panela. Če je steklo poškodovano (razpoke, odlomki), takoj prenehajte uporabljati izdelek. Pri prenašanju panela uporabljajte samo njegove robove – izogibajte se prijemanju za nosilce ali druge dodatke. Neupoštevanje teh priporočil lahko povzroči poškodbe izdelka ali poškodbe uporabnika.

